

# None



СЕТЕВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

## BC3.0-ZU

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ СЕРИИ ONE ENERGY SYSTEM  
С НАПРЯЖЕНИЕМ 18-21 В

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROFESSIONAL

ONE  
ENERGY  
QUICK CHARGE

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

### Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки устройств через штекер (разъем).

Используйте только в бытовых целях для тех работ, для которых он предназначен. Любое другое применение недопустимо.

При температуре окружающей среды от 0°C – +45°C, относительной влажностью не более 75%.

## ОСОБЕННОСТИ

Зарядное устройство оснащено специальным защитным чипом, которое предотвращает перегрев и перезаряд аккумулятора и сохраняет срок его службы.

Для удобства отслеживания процесса зарядки на корпусе устройства предусмотрен специальный индикатор.

В корпусе также предусмотрены специальные места для крепления устройства на полке или стене.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Модель</b>          | <b>BC3.0-ZU</b>   |
| Номинальное напряжение | 100–240 В/50–60Гц |
| Выходное напряжение    | 21 В/3.0 А        |
| Входной разъем         | 18,5 мм/D 4 мм    |
| Выходной разъем        | штекер            |
| Вес                    | 300 г             |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Зарядное устройство. Состав: пластик, сталь, медь.
2. Руководство по эксплуатации
3. Коробка

**Внимание!** Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения.

Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

## **ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, прочитайте эту информацию внимательно перед использованием.

Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом эксплуатации данного изделия и храните их постоянно.

1. Не разбирать.
2. Не давать детям.
3. Не использовать во влажной среде и влажными руками.

При обнаружении неисправности устройства немедленно прекратите использования зарядного устройства.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Подключите кабель, соответствующий вашему оборудованию к зарядному устройству.
2. Подключите зарядное устройство к сети.
3. Подключите устройство к кабелю.
4. После полной зарядке аккумуляторной батареи устройства отключите зарядное устройство от сети и выньте штекер кабеля из устройства.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Изделие подлежит хранению, транспортированию и реализации только в упаковке производителя при температуре окружающей среды от 0°C – +45°C и относительной влажностью не более 75%.

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла.


Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного оборудования. За дополнительными сведениями по поводу утилизации обращайтесь к местным органам власти или в магазин.

Внимание! Электронная и электрическая техника, представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия в ней опасных веществ.

CXEMA BC3.0-ZU



## СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

### **Гарантия не распространяется:**

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электро- и бензоинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

**Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.**

**Претензий к внешнему виду не имею.**

**Подпись покупателя** \_\_\_\_\_

## СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Торговая организация \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ Штамп \_\_\_\_\_

Срок гарантии \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:


- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

### Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.



Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: [reliable.tools@mail.ru](mailto:reliable.tools@mail.ru)